

Abbattitore di temperatura digitale



Guida alla manutenzione per l'utilizzatore



1 Tappo di scarico

Pulire con acqua tiepida e sapone neutro, quindi risciacquare ed asciugare accuratamente



2 Spillone

Pulire a mano, utilizzando acqua tiepida e sapone neutro, quindi risciacquare con acqua pulita ed una soluzione igienizzante.



5 Supporti vassoi e struttura interna

Rimuovere i supporti e la struttura e lavarli in lavastoviglie; in alternativa pulire a mano con acqua tiepida e sapone neutro, quindi risciacquare con acqua pulita ed una soluzione igienizzante.



6 Griglia frontale della presa d'aria condensatore

Rimuovere la polvere con un aspirapolvere.



3 Parte frontale, porta e guarnizione della porta

Rimuovere a mano sporco, gocce o schizzi con carta assorbente; pulire a mano, utilizzando acqua tiepida e sapone neutro, quindi risciacquare con acqua pulita.



4 Carrello

Se utilizzato in combinazione con i forni professionali Electrolux Professional, pulire con il ciclo del forno; in alternativa, utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, quindi risciacquare ed asciugare accuratamente.



Pulizia delle superfici esterne

Lavare le superfici esterne con acqua calda e sapone. Evitare l'uso di detergenti contenenti sostanze abrasive, paglietta, spazzole o raschietti in acciaio. Risciacquare con un panno umido e asciugare accuratamente. Evitare di usare prodotti a base di cloro o ammoniaca. Pulire il pannello comandi con un panno morbido inumidito con acqua e, se necessario, con detergente neutro. Non lavare l'attrezzatura con getti d'acqua diretti o ad alta pressione. Al fine di ridurre l'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera, si consiglia di pulire le apparecchiature (esternamente e, quando necessario, internamente) con prodotti che abbiano una biodegradabilità superiore al 90%. **Electrolux Professional consiglia vivamente di utilizzare detergenti approvati da Electrolux Professional per ottenere risultati migliori e mantenere l'efficienza del prodotto nel tempo.** I danni causati dalla pulizia, in conseguenza dell'uso di prodotti non approvati da Electrolux Professional, saranno esclusi dalla garanzia.

Le operazioni descritte devono essere eseguite indossando i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Fare riferimento al manuale utente.

Manutenzione programmata e contratti di servizio

Al fine di garantire la sicurezza e le prestazioni della vostra attrezzatura, si consiglia di far effettuare una manutenzione programmata, almeno 1 volta ogni 12 mesi ed in conformità con le raccomandazioni del fabbricante, da tecnici autorizzati Electrolux Professional. Allo scopo si prega di contattare il locale centro di assistenza autorizzato Electrolux Professional, che vi potrà fornire ulteriori dettagli sui contratti di servizio disponibili.

Suggerito per te

Per accessori e materiali di consumo vi invitiamo a consultare i nostri cataloghi o a contattare il locale centro di assistenza autorizzato Electrolux Professional.



Griglia in acciaio AISI 304 GN 2/1
con alzatina sul lato corto
093360



Detergente lucidante SS POLISH&CLEANER

per superfici in acciaio inox ed altri metalli. 1 conf. da 12 bombolette da 500ml
0S0995



Carrello per 100Kg

922007 (Carrello con struttura portategole per 20 GN 1/1 - passo 63 mm)

922010 (Carrello con struttura portategole per 16 GN 1/1 - passo 80 mm)

