



1 Rimuovere eventuali residui di lanugine attorno alla macchina



2 Pulire il filtro rimuovendo la lanugine. Durante l'uso intensivo, anche dopo ogni ciclo



3 Quando viene visualizzata la notifica, verificare che il secondo filtro lanugine sia pulito (rimuovere la lanugine) e non danneggiato



4 Verificare che le guarnizioni della porta siano pulite e non danneggiate



5 Verificare che la presa d'aria non sia ostruita da sporco e pulirla se necessario



6 Verificare che lo scarico e il tubo di scarico non siano ostruiti (per i modelli a pompa di calore)



7 Pulire la superficie del cesto con acido citrico e, se necessario, una spugna abrasiva, assicurandosi che eventuali residui vengano eliminati



Pulizia delle superfici esterne

Lavare le superfici esterne con acqua calda e sapone. Evitare l'uso di detersivi contenenti sostanze abrasive, lana d'acciaio, spazzole o raschietti in acciaio. Risciacquare con un panno umido ed asciugare accuratamente. Evitare di usare prodotti a base di cloro o ammoniaca. Pulire il pannello comandi con un panno morbido inumidito con acqua e, se necessario, con detersivo neutro. Non lavare l'attrezzatura con getti d'acqua diretti o ad alta pressione. Al fine di ridurre l'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera, si consiglia di pulire le apparecchiature (esternamente e, quando necessario, internamente) con prodotti che abbiano una biodegradabilità superiore al 90%. **Electrolux Professional consiglia vivamente di utilizzare detersivi approvati da Electrolux Professional per ottenere risultati migliori e mantenere l'efficienza del prodotto nel tempo.** I danni causati dalla pulizia, in conseguenza dell'uso di detersivi non approvati, saranno esclusi dalla garanzia.

Le operazioni descritte devono essere eseguite indossando i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Fare riferimento al manuale per l'utilizzatore.

Manutenzione programmata e contratti di servizio

Al fine di garantire la sicurezza e le prestazioni delle vostre apparecchiature, si consiglia di far effettuare una manutenzione programmata, almeno 1 volta ogni 12 mesi ed in conformità con le raccomandazioni del fabbricante, da tecnici autorizzati Electrolux Professional. Allo scopo si prega di contattare il locale centro di assistenza autorizzato Electrolux Professional, che vi potrà fornire ulteriori dettagli sui contratti di servizio disponibili.

Suggerito per te

Per accessori e materiali di consumo vi invitiamo a consultare i nostri cataloghi o a contattare il locale centro di assistenza autorizzato Electrolux Professional.



OW21DH
Palline per
asciugatura
2 pezzi



OW21DK
Soft Care
Fogli per
ammorbidire
e profumare il
bucato, 30 pezzi



OW1XFY
Carrello in tela
RV-74 - 200 lt



OW1Y2F
Carrello in
acciaio BV-220 /
BV-131
220 lt



OW1Y2C
Trasporto misto
Cart HV-52



OHM803
Spazzola con
catena
850mm