



## 1 Pulizia della cavità

Eseguire ogni giorno un ciclo di pulizia automatico. Verificare la presenza di residui e rimuoverli manualmente dietro la parete di aspirazione (vedere le istruzioni nel manuale per rimuovere la parete di aspirazione).



## 6 Pulizia e controllo dello scarico

Pulire periodicamente il tubo di scarico e verificare eventuali ostruzioni\*.



## 2 Superficie del vetro interno

Il vetro della porta interna deve essere pulito a freddo, senza utilizzare panni abrasivi o detersivi. Si accede alle superfici interne aprendo il pannello del vetro.



## 3 Disincrostante per il boiler

Utilizzare aceto chiaro non diluito e rimuovere il calcare con il forno acceso.



## 4 Filtro aria vano componenti

Rimuovere il filtro da sotto il pannello comandi e pulirlo manualmente con acqua e detersivo.



## 5 Sostituire la guarnizione della porta

Sostituire la guarnizione per evitare perdite di umidità in cottura\*.



(\*): È consigliato far eseguire le operazioni ad un centro di assistenza autorizzato Electrolux Professional.

## Pulizia delle superfici esterne

Lavare le superfici esterne con acqua calda e sapone. Evitare l'uso di detersivi contenenti sostanze abrasive, lana d'acciaio, spazzole o raschietti in acciaio. Risciacquare con un panno umido ed asciugare accuratamente. Evitare di usare prodotti a base di cloro o ammoniaci. Pulire il pannello comandi con un panno morbido inumidito con acqua e, se necessario, con detersivo neutro. Non lavare l'attrezzatura con getti d'acqua diretti o ad alta pressione. Al fine di ridurre l'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera, si consiglia di pulire le apparecchiature (esternamente e, quando necessario, internamente) con prodotti che abbiano una biodegradabilità superiore al 90%. **Electrolux Professional consiglia vivamente di utilizzare detersivi, brillantanti e decalcificanti approvati da Electrolux Professional per ottenere risultati migliori e mantenere l'efficienza del prodotto nel tempo.** I danni causati dalla pulizia, come conseguenza dell'uso di prodotti non approvati, saranno esclusi dalla garanzia.

Le operazioni descritte devono essere eseguite indossando i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Fare riferimento al manuale utente.

## Manutenzione programmata e contratti di servizio


Al fine di garantire la sicurezza e le prestazioni delle vostre apparecchiature, si consiglia di far effettuare una manutenzione programmata, almeno 1 volta ogni 12 mesi ed in conformità con le raccomandazioni del fabbricante, da tecnici autorizzati Electrolux Professional. Allo scopo si prega di contattare il locale centro di assistenza autorizzato Electrolux Professional, che vi potrà fornire ulteriori dettagli sui contratti di servizio disponibili.

## Suggerito per te

Per accessori e materiali di consumo vi invitiamo a consultare i nostri cataloghi o a contattare il locale centro di assistenza autorizzato Electrolux Professional.



**Teglie in alluminio con rivestimento antiaderente**  
 OS1875 (h=20mm)  
 OS1876 (h=40mm)  
 OS1877 (h=60mm)



**Piastra liscia/rigata in alluminio con rivestimento antiaderente**  
 OS1894



**OS2282**  
**C20 ExtraStrong Clean for ovens**  
 Confezione da 2 taniche da 5 lt. cad.



**OS2283**  
**C21 ExtraStrong Rinse for ovens**  
 Confezione da 2 taniche da 5 lt. cad.



**Sistema filtrante a cartuccia**  
 OS1630 Sistema Purity C 500 Quell ST  
 OS1631 Sistema Purity C 1100 Quell ST



**Sistema filtrante STEAM a cartuccia**  
 OS1632 Filtro Purity STEAM 450 con MDU  
 OS1633 Filtro Purity STEAM 600 con MDU  
 OS1634 Filtro Purity STEAM 1200 con MDU